

KOGANEI

マグネット式ロッドレスシリンダMRGシリーズ、 MTスライドテーブルへのセンサスイッチ取付時のご注意

取扱説明書 Ver. 1.0

- このたびは、マグネット式ロッドレスシリンダMRGシリーズ、MTスライドテーブルをお買い上げいただきありがとうございます。マグネット式ロッドレスシリンダMRGシリーズ、MTスライドテーブルにセンサスイッチを取り付ける際は、必ずこの注意事項をお読みいただき正しく取り付けてご使用ください。

マグネット式ロッドレスシリンダMRGシリーズの場合

●形式表示ラベルと感度面

●センサスイッチ取付方向

必ず、センサスイッチSUS板(表示灯)がセンサホルダ側にくるようにして取り付けてください。他面にして取り付けた場合、誤作動する場合があります。

●MRG□6,10,16の場合

●MRG□20,25,32,40の場合

●センサホルダは、上図のようにセンサ溝に引っ掛けてください。

●止めねじは、六角棒スパナ(呼び1.5)で締め付けてください(締付トルク 0.2N・m以下)。

反対側にセンサスイッチは取り付けられません。

センサホルダ (MRG□6,10,16用)

センサホルダ (MRG□20,25,32,40用)

止めねじ

MTスライドテーブルの場合

●センサスイッチ取付方向

必ず、形式表示面(地色ブルー)が下面(製品底面側)にくるようにしてください。上面や側面にして取り付けた場合、誤作動する場合があります。

●形式表示面と感度面

●センサホルダは、上図のようにセンサ溝に引っ掛けてください。

●止めねじは、六角棒スパナ(呼び1.5)で締め付けてください(締付トルク 0.2N・m以下)。

反対側も同様にセンサスイッチの取り付けが可能です。

センサホルダ

止めねじ

⚠ 危険

必ず上記の取付方法をお守りください。
取付方法を誤ると

- ・センサスイッチが破損する可能性があります。
- ・センサスイッチが誤作動する可能性があります。

※その他、詳細な仕様および注意事項に関してはカタログを参照してください。
※製品に関するお問い合わせは最寄りの弊社営業所または、下記技術サービスセンターへお問い合わせください。



株式会社コガネイ

技術サービスセンター
TEL<042>383-7172